


フレームスクエアボトル

【使用上の注意】

- ご使用前に本体、フタ及びフレームを中性洗剤でよく洗浄してください。
- ご使用後は中性洗剤を付けたスポンジなどで洗浄し、水気をよく拭き取つて乾燥させてください。たわし又は磨き粉は、傷の原因となりますので使用しないでください。
- 持ち運びの際は、フタを確実に締め、立てた状態にして運んでください。
- 落としたり、強い衝撃を加えると破損するおそれがあります。
- 熱い飲み物、ドライアイス、炭酸飲料、アルコール類は入れないでください。
- 食器洗い乾燥機のご使用は避けてください。
- 電子レンジやオーブン、冷凍庫では使用しないでください。破損するおそれがあります。
- 火のそばや高温になるところには置かないでください。
- 本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

【フレームの取り外し方】



フタを外しフレームの下部を指で挟み力を入れて引っ張ると外れます。
本製品を洗う際はフレームを取り外して洗うことをおすすめします。

【品質表示】

容量：380ml

部 分	材 質	耐 熱
フ タ	ポリプロピレン	100°C
本 体	飽和ポリエステル樹脂	60°C
フレーム	ポリプロピレン	100°C
パッキン	シリコーンゴム	130°C